Сайт Строй дом <a href="http://www.stroy-dom.org/-nahenu">http://www.stroy-dom.org/-nahenu</a> ПВХ, подоконники ПВХ, кассетные и реечные потолки, сайдинг, подвесные потолки, водосточные системы, утеплители, пароизоляция

## «Стоун-хаус: виниловый сайдинг с фактурой натурального камня.

В соответствии с современными тенденциями материал окрашивается в мягкие природные цвета — бежевый, кофе с молоком, коричневый. С новым сайдингом возможностей для оригинального оформления фасадов стало еще больше. Человеку свойственно ассоциировать свой дом с крепостьюнадежной, монументальной, возведенной из натурального камня, на века.

## Монтаж сайдинга «Стоун-хаус»

## Подготовка поверхности для установки сайдинга «Стоун-хаус»:

Это очень важный и ответственный этап, так как от того, насколько правильно подготовлена несущая конструкция, зависит общий вид здания.

Поверхность, на которую планируется монтировать сайдинг, должна быть ровной и прочной.

Рекомендуется использовать обрешетку из металлография-это будет наиболее долговечный и качественный вариант. При использовании деревянных реек обязательно обработайте обрешетку огнебиозащитной пропиткой. Влажность древесины не должна быть больше (15-20%).При монтаже сайдинга «Стоун-хаус» с использованием утеплителя обязательна установка пароизоляционной и ветровлагозащитной пленки (рис.1)

Если панели будут монтироваться без утеплителя, то применяется только ветро-влагозащитная пленка. В случае, когда райдингом планируется декорировать только нижнюю часть дома, лучше выполнить горизонтальную обрешетку. Если же панелями будет обшит весь дом, то лучше будет смонтировать вертикальную обрешетку.

#### Установка и раскрой сайдинга «Стоун-хаус».

- Виниловый сайдинг, как и многие отделочные материалы из ПВХ, имеет свойство менять свои размеры при перепадах температур. Осуществляя монтаж сайдинга, помните, что панель должна иметь свободный ход, а центр гвоздя должен быть расположен в середине перфорированного отверстия (рис.3,4).
  - Не прибивайте слишком плотно сайдинг. Оставьте расстояние примерно 1.0-1.5 мм между краем шляпки гвоздя (самореза) и панелью.(рис.2). Для крепления сайдинга используйте оцинкованные, либо изготовленные из алюминия, саморезы или гвозди.
- Начальным этапом при монтаже сайдинга «Стоун-хаус» является правильный раскрой материала. Это поможет избежать ошибок при монтаже панелей и не приведет к излишнему расходу материала. Нарезка сайдинга допускается следующими инструментами: ножовка или ножницы по металлу, элетролобзик, станковая или радиальная ручная пила.
  - Перед установкой сайдинга определите начальную точку (где будет установлен первый ряд сайдинга). Перед монтажом панелей установите всю необходимую всю необходимую фурнитуру. Установку сайдинга « Стоун-хаус» следует производить горизонтально, снизу вверх.
  - При установке первой панели нижний элемент крепления (шип) необходимо срезать (рис.5), и вставить панель в завершающую планку, которая используется как в начале установки сайдинга, так и при завершении монтажа. Если завершающая панель сайдинга частично подрезается, то вместо завершающей планки устанавливается J-планка.

Черкасов Александр Ильич тел.сот. Velcom +375(29) 165-93-03 MTC +375(29) 755-93-03

Сайт Строй дом <a href="http://www.stroy-dom.org/-nahenu">http://www.stroy-dom.org/-nahenu</a> ПВХ, подоконники ПВХ, кассетные и реечные потолки, сайдинг, подвесные потолки, водосточные системы, утеплители, пароизоляция

Подрезать панели при монтаже можно только с одной стороны (рис.6). В случае подрезки каждой панели с разных сторон есть большая вероятность нестыковки замка «шип-паз», что привлечет больший расход материала (рис.7). Раскрой сайдинга производите постепенно, так как может потребовать подгонка в следующих рядах.

# Обслуживание, уход и хранение сайдинга «Стоун-хаус»:

- Виниловый сайдинг прост и неприхотлив в обслуживании. Материал устойчив к неблагоприятным погодным явлениям, и способен долгое время сохранять свои декоративные свойства. Загрязнения легко смываются водой из садового шланга. В случае сильного загрязнения очистку можно провести любым универсальным моющим средством пригодным для очистки изделий из ПВХ. Важно, чтобы в составе моющих средств не было таких агрессивных ингредиентов как, щелочь, абразивных составляющих или кислоты. Не оставляйте моющее средства на поверхности сайдинга более 10мин.
- Изделие должно храниться в крытых складских помещениях, вне зоны действия отопительных приборов. Пачки сайдинга «Стоун-хаус» должны размещаться на стеллажах длиной не менее длины мерных отрезков. Не допускается свисание свободных концов изделий. Высота складирования не должна превышать 1метр. Распаковку сайдинга «Стоун-хаус» следует производить при температуре не ниже +15 С. Категорически запрещается хранить сайдинг «Стоун-хаус» без упаковки производителя и под прямыми солнечными лучами.
- Транспортировать продукцию допускается крытым автомобильным или железнодорожным транспортом, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Упаковки сайдинга «Стоун-хаус» не должны выступать за длину кузова. В случае перевозки продукции без упаковки необходимо складывать панели и аксессуары лицевой стороной вверх и между панелями следует положить материал, предотвращающий повреждение лицевой стороны. При загрузке продукции необходимо в нижних рядах укладывать упаковки с сайдингом. Упаковки с аксессуарами необходимо размещать сверху. Упаковки должны быть надежно закреплены по всей длине и предохранены от перемещения во время движения транспорта. При перевозке сайдинга «Стоун-хаус» температура воздуха в крытом кузове не должна превышать +50 С и опускаться ниже -50C.Не допускается бросать, перегибать и деформировать упаковки с сайдингом при погрузочно-разгрузочных работах.

Стоун-хаус –разновидность винилового сайдинга, имитирующий натуральный камень. Придает вашему дому индивидуальность.

цветовая гамма :
Кофе с молоком
Ванильный
Бежевый
Коричневый
Размеры панели: 3035X230 мм